

MODO DE USO METALU 400 / 600

Al empezar la jornada. (Por el responsable de la piscina):

- Colocar la batería comprobando el estado de la carga.
- Bloquear el elevador utilizando el paro de emergencia.

Al iniciar el baño. (Por el usuario):

- Desbloquee el elevador con el paro de emergencia.
- Colóquese en el asiento.
- Compruebe que el radio de acción esta libre.
- Inicie el descenso utilizando la botonera.
- Una vez en el agua, suba el asiento para que no moleste en la natación o lo pueda utilizar otro usuario.
- Para salir de la piscina invierta el proceso.

Al terminar la jornada. (Por el responsable de la piscina):

- Guarden la batería.

CONSERVACIÓN METALU

CONSERVACIÓN Y USO DE LAS BATERÍAS:

Con el elevador se suministran dos baterías, una para el uso y otra en la recamara.

- Coloque el cargador en un lugar cubierto y de ambiente seco.
- Cargue las baterías antes de que se agoten, 15 o 20 usos.
- En temporada baja o elevadores con poco uso, cargue las baterías al menos una vez cada dos meses, **incluso no funcionen.**
- Las baterías están fabricadas con un material que no crea memoria, por lo que no pierde capacidad de carga.

LIMPIEZA:

Limpie el elevador como se limpia cualquier otro utensilio del jardín, en el agua hay impurezas, cal, cloro, suciedad, etc. Con el sol el agua se evapora quedando las impurezas sobre la superficie del elevador.